



# 나비 무선 전동 드라이버 & 드릴

Electric Screwdriver & Drill




## 사용자 설명서

## 1. 기기의 구조와 기능




- ⓐ LED 라이트 : 기기의 작동 시 라이트가 작업 방향으로 점등됩니다.
- ⓑ 일자형 변환 버튼 : 버튼을 누르면 손잡이의 위치를 변환할 수 있습니다.
- ⓒ 기기 작동 버튼 : 비트의 회전이 시작 됩니다.
- ⓓ 좌/우 회전 변환 버튼 : 비트 회전의 방향을 좌/우 변환 합니다.
- ⓔ 충전상태 LED : 기기의 충전상태를 확인할 수 있습니다.
- ⓕ 충전포트(USB C) : 충전기 연결 포트

## 2. 비트 소개



- ① 플렉시블 비트 : 구부러지는 곳을 작업할 때 사용할 수 있는 비트 연장기구입니다.
- ② 드릴 비트 : 구멍을 뚫기 위한 비트 입니다.
- ③ 비트 연장 컨넥터 : 비트의 길이를 연장할 때 사용합니다.
- ④ 드라이버 비트 : 십자형과 일자형으로 나사를 풀거나 조일 때 사용합니다.

## 3. 비트 연결



작업 상황에 맞는 비트를 기기의 비트 홀더에 끼우면 됩니다.

비트홀더는 자력이 있어 비트가 빠지지 않습니다.

## 4. 기기의 작동



기기 작동 버튼을 잡아당기면 기기가 작동하며 비트가 회전 합니다.

## 5. 비트 회전 변환



회전 변환 ㉠를 누르면 비트가 왼쪽으로 회전하고 회전 변환 ㉡를 누르면 오른쪽으로 회전합니다.

버튼을 중립에 놓으면 작동 버튼이 잠깁니다.

## 6. LED 라이트



기기 작동 버튼을 누르면 기기가 작동함과 동시에 작업 방향으로 LED 라이트가 점등됩니다.

기기 작동이 멈추면 LED 라이트도 꺼집니다.

## 7. 일자형 변환

변환 버튼을 누르고 손잡이를 돌리면  
권총형태와 일자형태로 변환할 수 있습니다.





## 8. 충전



기기의 충전포트에 충전기를 연결하고 충전을 합니다.

충전시간은 기기의 배터리 상황에 따라 3~5시간 정도 소요됩니다.

충전이 시작되면 적색 충전 LED가 점등 되고 충전이 완료 되면 소등됩니다.

충전기는 가정용 USB 충전기를 사용하시거나 별도 구매해야 합니다.

가정용 충전기는 5V/2A 이하 제품을 사용하시고 18W 이상의 고속충전기는 사용하지 마십시오.

## 9. 사용상 주의 사항

- 사람을 향해 사용하지 마십시오.
- 미성년자의 사용시 보호자의 관리 감독이 필요합니다.
- 유아가 만지지 않게 해주십시오.
- 심신미약자의 사용시 보호자의 관리 감독이 필요합니다.
- 화기 가까이 두지 마십시오.
- 습기나 물기에 가까이 두지 마십시오.
- 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.
- 강한 충격을 주지 마십시오.
- 임의로 분해하지 마십시오.
- 비트는 안전한곳에 보관하여 주십시오.
- 기기와 비트는 전용 보관함에 보관하시는 게 좋습니다.
- 습기나 물기가 있는 곳에서 충전하지 마십시오.

## 10. 제품의 사양

- LED : 충전 1개, 라이트 1개
- 작동버튼 : 작동, 비트 회전, 권총형/일자형
- 배터리 : 3.6V 리튬 이온 1800mAh ■ 충전전원 : 5V, 1A
- 토크 : 3.5N.m ■ 무부하회전수 : 250rpm
- 비트구성 : 플렉시블 로드, 비트 연장 로드, 복스 8개, 일자 비트 8개  
십자 비트 10개, 별 비트 6개, 육각 비트 6개, 사각비트 4개  
드릴 비트 2개
- 크기 : 212x40x58mm ■ 무게 : 274g
- 제품구성 : 본체, 비트, 전용 보관함, 충전케이블, 사용자 설명서

## 11. 제품의 정보

- 제품명 : 전동 드라이버
- 모델명 : NV74-DRV15
- 인증번호 : R-R-CYM-DRV15 / YU10889-20001A
- 제조국 : 중국
- 인증/제조사 : (주)청연엠엔에스
- 수입/공급사 : (주)청연엠엔에스
- 고객센터 : 070-8850-0200
- Web : [www.naVee.co.kr](http://www.naVee.co.kr)



## 12. 품질 보증

- 보증 대상 기기 : NV74-DRV15
- 보증기간 : 구매일로 부터 1년
- 피해 보상 근거 : 기획재정부 고시 소비자 피해보상 규정
- 보증 내용 : 제품의 무상 보증은 보증기간 내의 제품 하자가 발생할 경우  
입니다. 보증 기간이 끝나면 유상으로 하자를 처리하여 드립니다.
- 무상보증 부적격 사유 : 보증 기간 경과 후 제품의 하자, 소비자 과실로 인한  
제품의 하자, 수재, 지진, 낙뢰 등 자연 재해 또는 이에 상응 하는 재해에 의한  
제품의 하자, 임의 개조 또는 수리에 의한 제품의 하자, 배터리가 소모되었을  
경우 (배터리는 소모품입니다.)
- 서비스 장소 : 구입처 또는 고객센터

