


## NV72-VMS10G 버티컬 마우스


### 수신기 페어링 하는법

1. SE67T-MouseSprit-v2.0.38.exe 파일을 실행합니다.
2. USB 수신기를 USB 포트에 연결합니다.
3. 마우스 오른쪽 키와 마우스 휠을 동시에 누르고 있는 상태에서 마우스 전원을 켭니다.
4. 다음과 같이 화면 외쪽 상단에 [V] 기호가 회색에서 녹색으로 바뀌면 페어링 완료입니다.

### 페어링 대기



### 페어링 완료



5. 프로그램을 종료하시고 마우스를 사용하시면 됩니다.